

NO	新做遙控器	RC-2242B	NO	新做遙控器	RC-2242B
01	電源	POWER	30	顯示	COLSED CAPTION
02	影音源 AVTV	TV/VIDEO	2F	1	1
03	螢幕比例	V. SIZE	32	2	2
04	數位電視	※	33	3	3
05	色差信號	※	34	4	4
06	PC/HD	※	35	5	5
07	VGA	※	36	6	6
08	紅	TIME	37	7	7
09	綠	BRIGHT	38	8	8
10	黃-	CH-ERASE	39	9	9
11	藍+	CH-ADD	40	0	0
12	(A)PIP	PIP	41	100(ENTER)	100
13	(B)PIP 替換	V-CHIP	42	頻道往返	PRE.CH
14	PIP 位置	※	43	立體/雙語	MTS
15	PIP 來源	CH-INFO	44	睡眠/定時	SLEEP
16	影像	PICTURE	45	畫面暫停	STILL
17	聲音	SOUND	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	※			
19	下(▼)	※			
20	左《箭頭	※			
21	右》箭頭	※			
22	OK 確認	※			
23	目錄	MENU			
24	離開	EXIE			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-	RC-2242B 實際使用鍵 35Key		
27	選台+▲	CH+			
28	選台-▼	CH-			022898
29	靜音	MUTE	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		

Color tac

Color tac  
RC-2242B