

NO	WS-306	原遙控名稱	COLD	NO	WS-306	原遙控名稱	COLD
01	電源	POWER	4302	31	螢幕比例 16:9	※	※
02	訊號源-AV	AV1	2238	32	子母畫面 A	※	※
03	1	1	5774	33	PIP 替換 B	※	※
04	2	2	4750	34	PIP 位置 C	※	※
05	3	3	5262	35	PIP 來源 D	※	※
06	4	4	4238	36	畫面暫停	※	※
07	5	5	6622	37	確認 OK	※	※
08	6	6	5598	38	上(▲)	CH 上(▲)	3454
09	7	7	6110	39	下(▼)	CH 下(▼)	0686
10	8	8	2750	40	左《箭頭	左《箭頭	2430
11	9	9	6046	41	右》箭頭	右》箭頭	9662
12	0	0	8366	42	聲音	SOUND	6318
13	100-(ENT)	+100	8878	43	影像	PICTURE	0894
14	往返	RECALL	0174	44	目錄	MENU	5534
15	顯示	DISPLAY	1742	45	跳出	CLOSED/CAPTION	6830
16	睡眠	SLEEP	2254	46	標準	BRIGHT	8126
17	雙語	MTS	8638	47	SET-節目表	SKIP-ON/OFF	5527
18	靜音	MUTE	1198	48	設定	※	※
19	選台=>▲	CH+▲	4814			共 34-KEY	
20	選台=>▼	CH-▼	2942				
21	音量大+	VOL+	7854				
22	音量小-	VOL-	3278		2008/04		
23	電視	TV	1726				
24	數位電視	AV2	1486				
25	色差信號	※	※				
26	PC/HD	※	※				
27	(紅)	※	※				
28	(綠)	※	※		電源同 RC-D10=>其它不同		
29	(黃)-	※	※				
30	(藍)+	※	※				

【 安排在 011】
TOSHIBA



【 B011 】
RC-CT-864

