

NO	WS-306	原遙控名稱	COLD	NO	WS-306	原遙控名稱	COLD
01	電源	電源	0B	31	螢幕比例	縮放	28
02	訊號源-AV	訊號源	0F	32	子母畫面 A	畫中畫-顯示	30
03	1	1	00	33	PIP 替換 B	畫中畫-交換	3A
04	2	2	01	34	PIP 位置 C	畫中畫-位置	0C
05	3	3	02	35	PIP 來源 D	PIP-大小	1B
06	4	4	03	36	畫面暫停	靜止	AB
07	5	5	04	37	OK	確認	01
08	6	6	05	38	上(▲)	上(▲)	34
09	7	7	06	39	下(▼)	下(▼)	1F
10	8	8	07	40	左《箭頭	左《箭頭	0D
11	9	9	08	41	右》箭頭	右》箭頭	17
12	0	0	09	42	聲音	聲音	1D
13	100-(ENT)	上-確定	22	43	影像	影像	19
14	往返	往返	18	44	目錄下	多幅圖片	38
15	顯示	屏顯	16	45	跳出	※	※
16	睡眠	睡眠關機	1A	46	標準	自動校正	97
17	雙語	雙語	0A	47	SET-節目表	模式	
18	靜音	靜音	14	48	設定	※	※
19	選台=>▲	頻道▲	11			共 44-KEY	
20	選台=>▼	頻道▼	10				
21	音量大+	音量+	13		2008/07/15		
22	音量小-	音量-	12		JMY2005		
23	電視	※	※		SYS	47	
24	數位電視	上面-目錄	1C		IC	M50462	
25	色差信號	※	※				
26	PC/HD	※	※				
27	(紅)	耳機	20			顯示器	2A
28	(綠)	喇叭	1E				
29	(黃)-	時鐘	15				
30	(藍)+	※	※				

【 安排在 049】
SANYO



【 B049】
RC-S060

