

NO	RC-9595S	原遙控名稱	NO	RC-9595S	原遙控名稱
01	電源	電源	31	自動掃描	影音 3
02	電視/影音	※	32	C1	影像調整
03	1	1	33	C2	聲音調整
04	2	2	34	鎖定	左
05	3	3	35	解鎖	右
06	4	4	36	目錄	※
07	5	5	37	上(▲)	※
08	6	6	38	下(▼)	※
09	7	7	39	左《箭頭	※
10	8	8	40	右》箭頭	※
11	9	9	41	聲音	影音 1
12	0	0	42	影像	影音 2
13	100	100	43	選擇	※
14	往返	※	44	跳出	※
15	記入(ENT)	※	45	設定	※
16	顯示	頻道顯示	46	標準	※
17	靜音	靜音	47	SR	定時器
18	選台=>▲	選台▲	SET		影像色溫
19	選台=>▼	選台▼			
20	音量大-右	音量▲			
21	音量小-左	音量▼			
22	雙語	立體雙語			
23	睡眠	※			影音 4、重低音開沒作用
24	有線電視	※			
25	增加	重低音關			
26	刪除	※			
27	微調-(紅)	※			
28	微調+(綠)	※			
29	常用頻-(黃)	※			
30	常用頻+(藍)	原頻道			<a href="http://www.3030.com.tw">http://www.3030.com.tw</a>

位置對照表  
RC-9595S



(TOSHIBA)東芝  
CT-9972  
CT-90018

