

NO	WS-2011A	原遙控名稱	NO	WS-2011A	原遙控名稱
01	電源	電源	31	螢幕比例	※
02	訊號源	訊號源	32	子母畫面 A	※
03	1	1	33	PIP 替換 B	※
04	2	2	34	PIP 位置 C	※
05	3	3	35	PIP 來源 D	※
06	4	4	36	畫面暫停	※
07	5	5	37	確認 OK	確定
08	6	6	38	上(▲)	※
09	7	7	39	下(▼)	※
10	8	8	40	左《箭頭	※
11	9	9	41	右》箭頭	※
12	0	0	42	聲音	S-Video
13	100	※	43	影像	※
14	往返	返回	44	目錄	目錄
15	顯示	顯示	45	跳出	※
16	睡眠	睡眠	46	標準	※
17	雙語	主/副音	47	SET 節目表	※
18	靜音	靜音	48	最愛 CATV	※
19	選台=>▲	選台▲	49	設定	※
20	選台=>▼	選台▼			共 28-KEY
21	音量大+	音量+			
22	音量小-	音量-			
23	電視	TV	31		
24	數位電視	AV			
25	色差信號	YCbCr			
26	PC/HD	PC			
27	(紅)	※			
28	(綠)	※			
29	(黃)-	※			
30	(藍)+	※			

WS-2011A
模型



R-2021
按鍵名稱=位置對照

