

NO	新做遙控器	RC-6589	NO	新做遙控器	RC-6589
01	電源	POWER	30	顯示	DVD DISP
02	影音源 AVTV	MODE	2F	1	1
03	螢幕比例	EJECT	32	2	2
04	數位電視	MEMORY+	33	3	3
05	色差信號	MEMORY-	34	4	4
06	PC/HD	SYS-MENU	35	5	5
07	VGA	SCAN(電台掃描)	36	6	6
08	紅	REP(重複放)	37	7	7
09	綠	PLAY/PAUSE	38	8	8
10	黃-	NEXT TRK	39	9	9
11	藍+	PREV TRK	40	0	0
12	(A)PIP	FF(後快速放)	41	100(ENTER)	SEARCH(搜尋)
13	(B)PIP 替換	FB(前快速放)	42	頻道往返	ZOOM(放大)
14	PIP 位置	SLOW(慢速放)	43	立體/雙語	MTS
15	PIP 來源	STOP	44	睡眠/定時	PBC ON/OFF
16	影像	TITLE(標題)	45	畫面暫停	SETUP
17	聲音	SUB TITLE	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)			
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭			
22	OK 確認	ENTER			
23	目錄	MENU			
24	離開	ANGLE(角度)			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-	RC-6589B 實際使用鍵 45Key		
27	選台+▲	CH+			
28	選台-▼	CH-			032098
29	靜音	MUTE	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		

20吋
內建 DVD/CD/MP3/JPG



(BLUEsky)藍天
RC-6589

