

NO	新做遙控器	RC-2299E	NO	新做遙控器	RC-2299E
01	電源	電源	30	顯示	頻道顯示
02	影音源 AVTV	AV 信號	2F	1	1
03	螢幕比例	畫面比例	32	2	2
04	數位電視	TV 信號	33	3	3
05	色差信號	SV 信號	34	4	4
06	PC/HD	PC 信號	35	5	5
07	VGA	CV 信號	36	6	6
08	紅	※	37	7	7
09	綠	※	38	8	8
10	黃-	※	39	9	9
11	藍+	※	40	0	0
12	(A)PIP	子母畫面呼叫	41	100(ENTER)	+100
13	(B)PIP 替換	比例	42	頻道往返	往返
14	PIP 位置	位置	43	立體/雙語	雙語
15	PIP 來源	訊號源	44	睡眠/定時	睡眠
16	影像	音源	45	畫面暫停	※
17	聲音	音效	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	音量+			
19	下(▼)	音量-			
20	左《箭頭	音量+			
21	右》箭頭	音量-			
22	OK 確認	選單/確認			
23	目錄	模式			
24	離開	退出			
25	音量+	音量+			
26	音量-	音量-	RC-2299E 實際使用鍵 36Key		
27	選台+▲	選台+▲			
28	選台-▼	選台-▼			050498
29	靜音	靜音	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		

(Dynaview)

(Dynaview)  
RC-2299E