

NO	新做遙控器	RC-4587	NO	新做遙控器	RC-4588877
01	電源	POWER	30	顯示	CAPTION
02	影音源 AVTV	TV/AV	2F	1	1
03	螢幕比例	※	32	2	2
04	數位電視	※	33	3	3
05	色差信號	※	34	4	4
06	PC/HD	※	35	5	5
07	VGA	※	36	6	6
08	紅	LOOK	37	7	7
09	綠	SCAN	38	8	8
10	黃－	CALL	39	9	9
11	藍＋	ZOOM	40	0	0
12	(A)PIP	Q.V	41	100(ENTER)	※
13	(B)PIP 替換	※	42	頻道往返	※
14	PIP 位置	P.EFFECT	43	立體/雙語	※
15	PIP 來源	GAME	44	睡眠/定時	TIMER
16	影像	P-MENU	45	畫面暫停	※
17	聲音	※	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	※			
19	下(▼)	※			
20	左《箭頭	※			
21	右》箭頭	※			
22	OK 確認	※			
23	目錄	MENU			
24	離開	※			
25	音量＋	VOL＋			
26	音量－	VOL－	RC-4587 實際使用鍵 28Key		
27	選台＋▲	P＋			
28	選台－▼	P－			
29	靜音	MUTE	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		

WS-L001

KONKA
RC-4587