

NO	新做遙控器	RC-VT4302	NO	新做遙控器	RC-VT4302
01	電源	POWER	30	顯示	INFO
02	影音源 AVTV	TV/AV	2F	1	1
03	螢幕比例	※	32	2	2
04	數位電視	※	33	3	3
05	色差信號	※	34	4	4
06	PC/HD	※	35	5	5
07	VGA	※	36	6	6
08	紅	MODE	37	7	7
09	綠	FUNCTION	38	8	8
10	黃-	※	39	9	9
11	藍+	※	40	0	0
12	(A)PIP	※	41	100(ENTER)	100
13	(B)PIP 替換	※	42	頻道往返	RECALL
14	PIP 位置	※	43	立體/雙語	※
15	PIP 來源	※	44	睡眠/定時	SLEEP
16	影像	※	45	畫面暫停	※
17	聲音	AUDIO	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)			
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭			
22	OK 確認	OK 確認			
23	目錄	MENU			
24	離開	※			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-	RC-VT4302 實際使用鍵 30Key		
27	選台+▲	CH+			
28	選台-▼	CH-			031798
29	靜音	MUTE	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		



VITK  
RC-VT4302

